

**Ved levering:**

- » Kontroller, om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
- » Transportskader anmeldes omgående til fragtmanden og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet.

**Udpakning af brædderne:**

- » Tjek brædderne ved dagstys for lægning.
- » Brædder med synlige fejl, som ligger ud over gældende tolerancer, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte brædder med acceptabel småfejl kan bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- » Kortere længder i pakken kan forekomme.
- » Der kan ikke reklameres over defekte brædder, der er monteret.
- » Specielt ved plankegulv: Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindrider samt revner ved og i knaster.

**Fugthold/fugtspære:**

- » Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 35-65 % relativ fugthid alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- » Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materialer som pud, malin m.m. skal være afsluttet og materialerne skal være tørre.
- » Varmeanlægget skal være i drift ca. 20 °C i rummet.
- » Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- » Fugthold i beton, afrensningsslag m.m. skal være i ligevegt med den for årsiden normale relative luftfugthid, dvs. restfugtholdet i betonet i beton max. 65 %.
- » Hvis der anvendes en PE-folie (mindst 0,20 mm), kan gulvet lægges på beton med restfugtholdet på max. 85 %, dog under forudsætning af at den relative luftfugthid i rummet ikke overstiger 65 %.

**På beton og klinker:**

- » Undergulvet skal være helt plant ( $\pm 2$  mm på et 2 m rettholt eller  $\pm 0,6$  mm på et 0,25 m rettholt), bruk evt. spartelmasse til oprettning.
- » Gamle tæpper o.l. skal fjernes.
- » Der udlægges altid en fugtspære (min. 0,20 mm PE-folie) med min. 15-20 cm overlæg, som tapes og føres 10-15 cm op ad væggen.

**På gammelt trægulv:**

- » Undergulvet skal være fast og plant ( $\pm 2$  mm på et 2 m rettholt eller  $\pm 0,6$  mm på et 0,25 m rettholt). Det må ikke "gynde" eller kunne give efter.
- » Gamle tæpper o.l. skal fjernes.
- » Løse gulvflader sommes eller skrues fast.
- » Ved store åbnninger mellem brædderne på det gamle gulvet, kan det være en fordel at lægge det nye gulv på tværs af det gamle.
- » Et gulvet ujævt. skal det rettes opp, evt. med spartelmasse, eller gulvet høvles plant. Der kan evt. monteres 19 mm gulvspånplader med not og fer.

**Husk – ingen fugtspære på gamle trægulve eller andet organisk materiale.**  
Trændempende underlag: der henvises til Molands hjemmeside, [www.moland.biz](http://www.moland.biz).

**Husk ved svømmende gulve:**

- » Undergulvet skal være helt plant. Brug evt. spartelmasse.
- » Gulvet skal kunne bevæge sig frit og må ikke fastgøres til underlaget.
- » Der skal være min. 10 mm luft til tilstødende bygningsdele (f.eks. køkkenosokler), installationer m.m.
- » Gulvet må ikke lægges under faste skabe, brændeovn, skillevejge, køkkenkabine m.m.
- » Gulvet brydes i døråbningen, evt. med dilatationsskinne eller fugue (max 8 x 12 m. 12 m på langs af brædderne).
- » Fodlister, jærestier og sandlister skal fastgøres i væggen og ikke i gulvet.
- » Dørstopper o.lign. der monteres på gulvet må ikke fastlæse gulvet.
- » Der må ikke anvendes foam-underslag der er tykkere end 2 mm.

**Behandling/vedlikehold/rengøring:**

- » Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig gulvpap. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsstøbt og må ikke misførve overfladen på gulvet.
- » OBS! Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.
- » Sørg altid for, at slitrugerne informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Reklamations/skader, der kan henvises til manglene vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på [www.moland.biz](http://www.moland.biz).
- » Ved olierede gulv anbefales det at oliere gulvet en ekstra gang indenibrugtagning. Irum der er særligt belastede (køkener, gangaler, kontor- og forretningslokaler m.m.) **SKAL gulvet have en ekstra olering indenibrugtagning.**
- » For at skåne trægulvene anbefales det at anvende hul under stole og bordene. Samtidig anbefarer vi, at der lægges akrylpuder under kontorstole og møtter ved indgangspartier for at beskytte mod fugt og snavs. Kontorstole bør udstrydes med speciel hul til "kørel" på trægulvene.

I øvrigt henvises til By og By's anvisninger samt Træinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

**Generelle anvisninger:**

Om gulvet skal vælges som lakeret eller som oliebehandlet afhænger først og fremmest af den individuelle smag og boligindretning. Et oliebehandlet trægulv fremhæver træets naturlige farvespil og æretingen, og det er enkelt at foretage små reparationer, hvis uheldet skulle væreude. Selvom Molands gulve er færdig olierede og klar til brugtagning, må man påregne at skulle bruge lidt mere tid på vedligeholdelse i begyndelsen, dvs. vask og oliebehandling for at få en ensartet og mættet overflade. Det anbefales at give en ekstra gang ole indenibrugtagning (udsatte områder SKAL have ole indenibrugtagning).

Trægulve kan fremstå med uens glans og farve, specielt hvis de besigtes i direkte modlys. Glans- og farveforskelle, der kun er synlige i modlys, er ikke reklamationsberettigede.

Observér at det er stor skillnad på træsorternes egenskaper, og at træ alltid rør sig i forhold til luftfugthigheden. Hygroskopiciteten er en del af træets naturlige egenskaber. Det betyder, at træ tilpasser sig fugthigheden i omgivelserne. Man siger at træet "arbejder" (udviser sig og svinder ind). Ved en luftfugthighed på over 65 % (i sommermånederne) eller under 35 % (i fyrringsæsonen) kan bræddernes dimension deraf ændre sig synligt (udbulding/krumming om sommeren, svindfugt i fyrringsæsonen).

Sævel mennesker som trægulvets vælbefinande kræver et sunt inneklimat med RF på ca 50 % (min 35 % og max 65 % i ganske korte perioder) og en rumtemperatur på ca. 20 °C. Falder luftfugthigheden i fyrringsæsonen, anbefaler vi at anvende en elektrisk luftbefugter (fordamper) for at undgå en ekstrem udtrøstning af trægulvet. Luftbefugtere skal anvendes fra starten af fyrringsæsonen. Anskaff evntuelt en hygrometer.

Denne læggeanvisning er baseret på vidtrækende erfaringer, og formålet er at vejlede dig på bedste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der også medtaget nogle advarsler. Dog kan læggeanvisningen umuligt tage højde for ethvert tilfælde, som måtte opstå i arbejdet med et almindigt materiale som træ. Vi er selvfølgelig behjælpelige i tvivlsomhedsfælle. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi ikke har nogen indflydelse på, om arbejdet udføres korrekt. Kontakt gerne Molands repræsentant om du har frøg.

Denne læggeanvisning bygger på omfattende erfarenhet og er til for at væglede dig på bedste vis. For at minsker risiken for fejl, er der også tatt med negative informationer og advarsler. Dog kan læggeanvisningen umuligt tage højde for ethvert tilfælde, som måtte opstå i arbejdet med et almindigt materiale som træ. Vi er selvfølgelig behjælpelige i tvivlsomhedsfælle. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi ikke har nogen indflydelse på, om arbejdet udføres korrekt. Kontakt gerne Molands repræsentant om du har frøg.

Denne læggeanvisning er baseret på mange erfaringer og vil veilede deg på beste måde. For at redusere risikoen for fejl, er der også tatt med negative informationer og advarsler. Det ligge i sakens natur, at læggeanvisningen ikke inneholder alle mulige nuværende og fremtidige felter og særegenheder, som kan henføres til det allsidige materiale. Vi vil selvfølgelig være behjælpelige i tvivlsomhedsfælle. Vi påtager os ikke noe ansvar for, at jobben din lykkes, da vi ikke har noen inflytelse på, om jobben blir korrekt udført. Kontakt gjerne Molands tekniske afdeling ved tvivlsprøvmål.

Denne læggeanvisning er baseret på vidtrækende erfaringer, og formålet er at vejlede dig på bedste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der også medtaget nogle advarsler. Dog kan læggeanvisningen umuligt tage højde for ethvert tilfælde, som måtte opstå i arbejdet med et almindigt materiale som træ. Vi er selvfølgelig behjælpelige i tvivlsomhedsfælle. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi ikke har nogen indflydelse på, om arbejdet udføres korrekt. Kontakt gerne Molands repræsentant om du har frøg.

**Vid leverans:**

- » Kontroller, om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
- » Transportskader anmeldes omgående til fragtmanden og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet.

**Udpakning af brædderne:**

- » Tjek brædderne ved dagstys for lægning.
- » Brædder med synlige fejl, som ligger ud over gældende tolerancer, såsom nivå-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte brædder med acceptabel småfejl kan anvendes på stællen där der ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- » Kortere længder i pakken kan forekomme.
- » Der kan ikke reklameres over defekte brædder, der er monteret.
- » Specielt ved plankegulv: Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindrider samt revner ved og i knaster.

**Udpakning af parkettbordene:**

- » Kontroller bordene i dagstys før legging.
- » Bord med synlige fejl, såsom højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden kostnad. Enkelte bord med acceptabel småfejl må bruges på steder hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- » Kortere lengder i pakken kan forekomme.
- » Det kan ikke reklameres over defekte bord, som er monteret.
- » Reklamation over defekte brædder, som framstår efter det at brædderne har monteres, kommer ikke til at anses.
- » Spesielt ved plankegulv: Vær opmærksom på, at det kan forekomme overflate sprækker/-riper, små revner på tværs og revner ved og i kvist.

**Fuktforhållanden/fuktspærre:**

- » Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 35-65 % relativ fugthid alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- » Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materialer som pud, malin m.m. skal være afsluttet og materialerne skal være tørre.
- » Varmeanlægget skal være i drift. Det skal være ca. 20 °C i rummet.
- » Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- » Fugthold i beton, afrensningsslag m.m. skal være i ligevegt med den for årsiden normale relative luftfugthid, dvs. restfugtholdet i betonet i beton max. 65 %.
- » Hvis der anvendes en PE-folie (mindst 0,20 mm), kan gulvet lægges på beton med restfugtholdet på max. 85 %, dog under forudsætning af at den relative luftfugthid i rummet ikke overstiger 65 %.

**På beton og klinker:**

- » Undergulvet skal være helt plant ( $\pm 2$  mm på et 2 m rettholt eller  $\pm 0,6$  mm på et 0,25 m rettholt), bruk evt. spartelmasse til oprettning.
- » Gamle tæpper o.l. skal fjernes.
- » Der udlægges altid en fugtspærre (min. 0,20 mm PE-folie) med min. 15-20 cm overlæg, som tapes og føres 10-15 cm op ad væggen. Tejpa skarver og drap oppfugtspærren 10-15 cm på væggarna.

**På beftintigt trægulv:**

- » Det beftintigt trægulvet skal være fast og plant ( $\pm 2$  mm med en 2 m rettholt eller  $\pm 0,6$  mm med en 0,25 m rettholt). Det må ikke "gynde" eller kunne give efter.
- » Gamle tæpper o.l. skal fjernes.
- » Løse gulvflader sommes eller skrues fast.
- » Om det er stora mellanrum mellom brædderne på det gamle gulvet, kan det være en fordel at lægge det nye gulv på tværs af det gamle.
- » Et gulvet ujævt. skal det rettes opp, evt. med spartelmasse, eller gulvet høvles plant. Det kan evt. monteres 19 mm gulvspånplader med not og fer.

**Kom ihåb:**

- » Undergulvet skal være helt plant ( $\pm 2$  mm på et 2 m rettholt eller  $\pm 0,6$  mm på et 0,25 m rettholt). Det må ikke "gynde" eller kunne give efter.

**Kom ihåb betriffrande golv som lægges flytende:**

- » Undergulvet skal være helt plant ( $\pm 2$  mm på et 2 m rettholt eller  $\pm 0,6$  mm på et 0,25 m rettholt). Anvend evt. spartelmasse.
- » Gulvet skal kunne bevege sig fritt og må ikke gjøres fast til underlaget.
- » Det skal være min. 10 mm luft til tilstødende bygningsdele (f.eks. sokkel på kjøkkenbenk), installationer m.m.
- » Gulvet får ikke lægges under faste skab, brændeovn, skillevejge, kjøkkenbenk etc.
- » Gulvet dels ved døråbninger, ev. med dilatationslinjer eller fugue.
- » Større gulvflader skal dels med dilatationslinjer eller fugue. (maks. 8 x 12 m. 12 m på langs af brædderne).
- » Golvstumper, trektankslister eller kvartsstav skal fastsættes i væggen og ikke i gulvet.
- » Dørstopper o.lign. som bliver monteret på gulvet må ikke fastlæses gulvet.
- » Foam-underlag som er over 2 mm tykke skal ikke anvendes.

**Behandling/vedlikehold/rengøring:**

- » Etter lægningen bør gulvet tækkes, specielt dør "byggetrafik" forekommer. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig gulvpap. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsstøbt og må ikke misførve overfladen på gulvet.
- » OBS! Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.
- » Sørg altid for, at slitrugerne informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Reklamations/skader, der kan henvises til manglene vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan lastes ned på [www.moland.biz](http://www.moland.biz).
- » Ved olierede gulv anbefales det at oliere gulvet en ekstra gang indenibrugtagning. Irum der er særligt belastede (køkener, gangaler, kontor- og forretningslokaler m.m.) **SKAL gulvet have en ekstra olering indenibrugtagning.**
- » For at skåne trægulvene anbefales det at anvende hul under stole og bordene. Samtidig anbefarer vi, at der lægges akrylpuder under kontorstole og møtter ved indgangspartier for at beskytte mod fugt og snavs. Kontorstole bør udstrydes med speciel hul til "kørel" på trægulvene.

I øvrigt henvises til By og By's anvisninger samt Træinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

**Generelle anvisninger:**

Om parketten valgtes som lakert eller som oliebehandlet afhænger først og fremmest af den individuelle smag og boligindretning. Et oliebehandlet trægulv fremhæver træets naturlige farvespil og æretingen, og det er enkelt at foretage små reparationer, hvis uheldet skulle væreude. Selvom Molands gulve er færdig olierede og klar til brugtagning, må man påregne at skulle bruge lidt mere tid på vedligeholdelse i begyndelsen, dvs. vask og oliebehandling for at få en ensartet og mættet overflade. Det anbefales at give en ekstra gang ole indenibrugtagning (udsatte områder SKAL have ole indenibrugtagning).

Trægulvet kan ha ett nágot ojämmt utseende, vad beträffar färg och glans, särskilt om det besiktgas i direkt motljus. Glans- och färgforskeller, som endast kan ses i modljus, är inte reklamationsberättigade.

Observera att det är stor skillnad på træsorternas egenskaper, och att trä alltid rör sig i förhållande till luftfugthigheten. Hygroskopiciteten är en del av træets naturliga egenskaper. Det betyder, att træet "arbetar" (utvidar och krymper). Vid en luftfugthighet över 65 % (i sommermånederna) eller under 35 % (i fyrringsæsonen) kan bræddernes dimension deraf ändra sig synligt (udbulding/krumming om sommeren, svindfugt i fyrringsæsonen).

## DK Læggevejledning

Moland Byggevarer A/S  
Strandvejen 16  
DK-7800 Skive  
Tlf.: +45 9614 5000  
Fax +45 9614 5099  
E-mail: moland@moland.biz  
www.moland.biz

Moland Byggvaror AB  
Box 201  
SE-311 23 Falkenberg  
Tel: +46 (0)340-313 00  
Fax: +46 (0)340-313 01  
E-mail: info@molandbyggvaror.se  
www.molandbyggvaror.se



Manufactured for Moland Byggevarer A/S, Strandvejen 16, DK – 7800 Skive

06

DOP: 2014-08-1430-M01  
EN 14342:2013-11  
Type 1

Multi-layer parquet elements installed as a floating parquet or glued to the subfloor

Density and min. thickness 500 / 13,3

Reaction to fire Ds+1

Emission of formaldehyde Class E1

Content of pentachlorophenol NPD

Slipperiness Lacquer 58

Matt lacquer 46

Oil 70

Thermal conductivity 14 mm 0.12 W/mK


13,3 mm 0.11 W/mK

Biological durability Class I


## SE Läggingsanvisning

Moland gulv lagt som svømmende gulv. Bryd ikke emballagen før gulvet skal lægges. Opbevar gulvet ved 20°C og en normal relativ luftfuktighed (RF) på 35–65 % i min. 2 døgn inden lægning. I nybyggeri må emballeret Moland gulv ikke opbevares direkte på nye støtte gulv. Læg pakkerne på strøer. Les hele anvisningen inden lægning.


**VIGTIGT:** Brædderne skal kontrolleres i dagslys inden montering. Brædder med synlige fejl, herunder glans-, dimensions-, farve-, højdeforskel m.m. skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte brædder, der er monteret.




Gulvet lægges svømmende. Brædderne sammenføjes uden brug af lim. Ved monteringen skal der løbende anvendes brædder fra flere pakker for at sikre et harmonisk farve- og nuancespillet. Der skal være fugtspærre alle steder, hvor der er, eller kan forekomme, fugtopstigning eller dampdiffusion.




1. Begynd gulvlægningen i rummets venstre hjørne med fersiden ind mod væggen. Den nøjagtige afstand (min. 10 mm) til væggen kan du tilpasse, når der er lagt tre rækker (billede 2).




2. Næste bræt lægges tæt op ad nabobrættet, og presses/klemmes ned indtil låsen klikker (billede 3). Læg hele første række på denne måde – med undtagelse af...




3. ... det sidste bræt i første række. Dette bræt skal skæres til og lægges med den nødvendige afstand til væggen (min. 10 mm) (billede 4).



4. Begynd 2. række med den rest (min. 300 mm), der er blevet tilovers fra første række (billede 5).



5. Tryk gulvbrættet i en vinkel mod den forrige række, og tryk derefter brættet ned på gulvet (billede 6).




6. Det næste bræt monteres i en vinkel på ca. 15° og skubbes ind, så det ligger tæt i desamlingen. Herefter presses/klemmes brættet ned indtil låsen klikker (billede 7).



Bemærk: Endesamlingerne skal forskydes min. 300 mm.



7. Ved lægningen kan der opstå mindre fuger imellem brædderne. Disse elimineres ved hjælp af en hammer/slakglods og et trækjern (billede 8).



8. Tilpas parketbræddernes afstand til væggen, når de tre første rækker er lagt. Anbring kiler mellem gulv og væg. Afstanden til væggen skal være min. 10 mm.



9. Skær den sidste række af gulvbrædder til med den nødvendige afstand til væggen (billede 9), og saml denne med den næstsidste række. Monter herefter fodlisterne. Der skal udføres dilatationsfuge i døråbninger og ved større arealer. Max. 8 x 12 m. 12 m langs af brædderne.




**Gulvvarme:** Alle Molands svømmende gule kan anvendes til gulvvarme, bortset fra bøg og ahorn. Se specialanvisning eller kontakt Molands tekniske afdeling.


## NO Leggeveileitung

Moland gulv lagt som flytende gulv. Bryt ikke emballagen før gulvet skal legges. Oppbevar gulvet ved 20 °C og en normal relativ luftfuktighet (RF) på 35–65 % i min. 2 døgn inden lægning. I nybyggeri må emballeret Moland gulv ikke opbevares direkte på nye støtte gulv. Læg pakkerne på strøer. Les hele anvisningen innan arbebet påbyrjas.


**OBSERVERA:** Brädorna ska kontrolleras i dagsljus före montering. Bräder med synliga fel, såsom glans-, dimensions-, färg-, nivåskillnader etc. ska frånsorteras. Reklamation över bräder med synliga defekter, som monteras, kommer att avvisas.




Gulvet läggs flytande, brädorna sammefogas utan bruk av lim. Använd bräder från flera paket löpande för att garantera ett harmoniskt färg- och nyansspel. Det ska vara diffusionspär överallt där fukt kan förekomma.




1. Börja gulvlägningen i rummets vänstra hörn med spontsidan in mot väggen. Den nogräfte avståndet (min. 10 mm) till väggen kan avpassas när tre rader har lagts (bild 2).




2. Nästa bräda läggs tätt intill den föregående, och pressas/trycks ner till dess låset "klickar" (bild 3). Lägg hele första raden på detta vis (bild 3) – med undantag av...




3. ...sista brädan i första raden. Denna bräda ska kapas och läggas med föreskrivet avstånd till väggen (min. 10 mm) (bild 4).




4. Börja andra raden med den bit (min. 300 mm), som blev över från rad ett (bild 5).




5. Tryck brädan i vinkel mot föregående rad, och tryck den därefter ned mot golvet (bild 6).




6. Nästa bräda monteras i vinkel på ca 15° och trycks in så att kortändsskarven blir tät. Här efter pressas/trycks brädan ner till dess låset "klickar" (bild 7).




Observera! Åndskarvar ska vara försiktigta min. 300 mm.



7. Vid lägningen kan det uppstå mindre fugar mellan brädorna. Dessa avlägsnas med hjälp av en hammare/slakglöd och trekjärn (bild 8).



8. Avpassa avståndet till väggen, när de tre första raderna är lagda. Anbring kilar mellan golv och vägg. Avståndet till väggen ska vara min. 10 mm.



9. Sista raden sätgas till med angivet avstånd till väggen och sammefogas med nästsidsta raden (bild 9). Här efter monteras golvlisterna. I dörröppningar och vid större arealer ska golvtäta delas med en dilatationsfuge. (Max. 8 x 12 m. 12 m längs med brädorna).




**Golvvarme:** Alla Molans trädgolv för flytande läggning, utom bokträ och lön, kan användas till gulvvarme. Se specialanvisning eller kontakta Molans representant.


## DE Verlegeanleitung

Moland parkett legges flytende. Bryt ikke emballasjen før pakken skal legges. Oppbevar parketten ved 20 °C og en normal relativ luftfuktighet (RF) på 35–65 % i min. 2 døgn før den skal legges. I nybyggeri må emballeret Moland gulv ikke oppbevares direkte på nye støtte gulv. Legg pakken på strøer. Les hele anvisningen innan arbebet påbyrjas.


**VIKTIG:** Brädorna ska kontrolleras i dagsljus före montering. Bräder med synliga fel, såsom glans-, dimensions-, färg-, nivåskillnader etc. ska frånsorteras. Reklamation över bräder med synliga defekter, som monteras, kommer att avvisas.




Gulvet legges flytende, bordene legges sammen uten bruk av lim. Det skal under monteringen løpande anneses bord fra flere pakker for å sikre et harmoniskt färg- og nyansspel. Det skal være fuktspærre alle de stederne, hvor fukt og dampdiffusjon kan komme til.




1. Begynn leggingen av gulvet i venstre hjørne av rommet med fjærsiden inn mot veggen. Den nøyaktige avstanden (min. 10 mm) til veggen kan tilpasses når tre rader har lagts (bilde 2).




2. Neste parkettbord legges tet intil nabobordet, og presses/klemmes ned intil låsen klikker (bild 3). Legg hele første rekke på denne måten (bild 3) – unntatt....




3. ...siste bord i første rekke. Dette bord skal skjæres til og legges med den nødvendige avstanden til veggen (min. 10 mm) (bild 4).




4. Begynn 2. rekke med resten (min. 300 mm) som ble tilovers fra første rekke (bild 5).




5. Trykk parkettbordet i en vinkel mot den forrige rekke, og trykk deretter bordet ned på gulvet (bild 6).



6. Neste parkettbord monteres i en vinkel på 15° og skyves så det ligger tet i enden sammen. Etterpå presses/klemmes bordet ned intil låsen klikker (bild 7). Vær oppmerksom på at bordene alltid skal legges i forban, min. 300 mm.




7. Under leggingen kan det opstå små sprekker imellem bordene. Disse fjernes ved å bruke hammer/slakglöd eller trekjärn.



8. Når de tre første rekken er lagt, tilpasses parkettbordenes avstand til veggen. Anbring kiler mellom gulv og vegg. Avstanden til veggen skal være min. 10 mm.



9. Skjær til den siste rekken av parkettbord med den nødvendige avstanden til veggen (bild 9), og skjöt denne med den næstsidste rekken. Monter deretter listverket. Det skal utføres bevegelsesfuge i døråpninger og ved større arealer. (Max. 8 x 12 m. 12 m langs bordene).




**Golvvarme:** Alle Molands flytende gulve, foruten bok og lön, kan brukes på gulvvarme. Se specialveiledning, eller kontakt Molands representant.


## EN Laying instructions

Moland Parkett zur schwimmenden Verlegung. Öffnen Sie die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen des Bodens. Lager Sie den Boden vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden bei 20 °C und normaler relativer Luftfeuchtigkeit (RF) von ca. 35–65 %. In Neubauten darf das verpackte Moland-Parkett nicht direkt auf frischem Estrich gelagert werden. Legen Sie es stattdessen auf Lagerhölzer. Lesen Sie vor dem Verlegen die Verlegeanleitung vollständig durch.


**WICHTIG:** Parkettbordene skal kontrolleras i dagsljus före monteringen/leggningen. Bord med synliga fel, såsom glans-, dimensions-, färg- eller höjdskillnader etc. ska utsorteras. Det kan inte fremmes reklamsjonskrav över defekta bord, som är monterat/lagt.




Das Parkett wird schwimmend verlegt, wobei die Dielen ohne Verwendung von Leim zusammengefügt werden. Um ein harmonisches Nuancenspiel zu gewährleisten, sollten bei der Verlegung Dielen aus mehreren Paketen verwendet werden. Überall, wo Feuchtigkeit aufsteigt oder aufsteigen kann oder Dampfdiffusion auftritt oder auftreten kann, ist eine Dampfsperre auszulegen.




1. Beginnen Sie mit der Verlegung in der linken Ecke des Raumes, wobei die Federseite zur Wand gerichtet ist. Den genauen Abstand (min. 10 mm) zur Wand können Sie anpassen, nachdem drei Reihen verlegt sind (Abb. 2).




2. Neste parkettbord legges tet intill nabo-bordet, und presses/klemmes ned intil låsen klicker (bild 3). Legg hele första rekka på detta vis (bild 3) – unntatt....




3. ...siste bord i första rekka. Dette bord skal skjæres til og legges med den nødvendige avstanden til veggen (min. 10 mm) (bild 4).



4. Begynn 2. rekke med resten (min. 300 mm) som ble tilovers fra första rekka (bild 5).



5. Trykk parkettbordet i en vinkel mot den forrige rekke, og trykk deretter bordet ned på gulvet (bild 6).



6. Neste parkettbord monteres i en vinkel på 15° og skyves så det ligger tet i enden sammen. Etterpå presses/klemmes bordet ned intil låsen klicker (bild 7). Vær oppmerksom på at bordene alltid skal legges i forban, min. 300 mm.

